

Аппарат ИВЛ НАМІLTON-С6

Краткое руководство



Данное краткое руководство является пособием по эксплуатации аппарата для искусственной вентиляции легких у **взрослых и педиатрических пациентов**. Оно *не* заменяет клиническое заключение врача либо *Руководство пользователя* аппарата ИВЛ. Такое руководство следует всегда иметь под рукой при работе с аппаратом.

Некоторые функции являются дополнительными и доступны не во всех странах.

© Hamilton Medical AG, 2018 г. Все права защищены. Отпечатано в Швейцарии.



Содержание

1.	Общее описание аппарата ИВЛ НАМІLTON-С6	4	
2.	Состояния значков/ярлыков быстрого доступа	. 10	
3.	Настройка аппарата ИВЛ	. 13	
4.	Настройка параметров для пациента	24	
5.	Выполнение проверки перед началом работы	.25	
6.	Настройка параметров вентиляции	29	
7.	Использование устройства IntelliCuff	.33	
8.	Использование увлажнителя НАМІLTON-Н900	.36	
9.	Мониторинг состояния пациента	39	
Гло	оссарий	.43	
Пр	Примечания		

Hamilton Medical | Краткое руководство аппарата ИВЛ НАМІLTON-C6

1. Общее описание аппарата ИВЛ НАМІLTON-С6

1.1 Монитор



- 1 Световой индикатор тревоги. Загорается, когда срабатывает тревога. Красный = высокий приоритет. Желтый = средний или низкий приоритет.
- 2 Сенсорный экран
- 3 Клавиша ручного вдоха. Обеспечивает принудительный или длительный вдох.
- 4 Клавиша обогащения О2. Обеспечивает подачу максимального количества 100% кислорода в течение заданного промежутка времени. Также используется для аспирации.
- 5 Клавиша временного отключения звуковой сигнализации. Отключает звуковой сигнал тревоги на 2 минуты. Чтобы снова включить сигнал, нажмите клавишу еще раз.
- 6 Клавиша блокировки/разблокировки экрана. Выключает/включает сенсорный экран (например, для чистки).
- **7 Клавиша включения/выключения небулайзера.** Активирует распыление во время фаз дыхания. Длительность распыления регулируется.
- 8 Клавиша питания/ждущего режима. Включает и выключает аппарат; используется для перехода в ждущий режим.
- 9 Клавиша снимка экрана. Сохраняет снимок текущего экрана в формате PNG на USB-накопитель.
- 10 Поворотно-нажимной регулятор. Позволяет выбирать и регулировать настройки.

Общее описание аппарата ИВЛ НАМІLTON-С6
 Аппарат ИВЛ, вид спереди



- 1 Стойка монитора
- 2 Панель подключения устройств связи с портами CO2, SpO2, Aerogen (дополнительно)
- **3** Порт вдоха к пациенту. Подсоедините фильтр и патрубок вдоха дыхательного контура.
- 4 Порт выдоха от пациента. Подсоедините комплект клапана выдоха и патрубок выдоха дыхательного контура.
- 5 Комплект клапана выдоха
- 6 Порт Pes. Позволяет использовать для мониторинга не только данные о давлении в дыхательных путях («Рдп»), но и другие, например из пищеводного баллонного катетера. Также с помощью комбинации показателей давления «Рдп» и «Реs» рассчитывается транспульмонарное давление.
- 7 Порт IntelliCuff. Специальный порт подключения для устройства IntelliCuff.
- 8 Порт пневматического небулайзера
- **9** Порты датчика потока. Всегда подсоединяйте синюю трубку к синему разъему, а прозрачную трубку к серебристому разъему.
- 10 Индикаторы состояния. Указывают на состояние аппарата ИВЛ.
 - Индикатор питания. Горит зеленым, когда аппарат ИВЛ включен.
 - Индикатор состояния аккумулятора. Горит аккумулятор заряжен; мигает идет зарядка; не горит – аккумулятор не заряжается.
 - 🛝 Индикатор активной вентиляции. Загорается при каждом вдохе.
 - *Индикатор тревог.* Мигает красным, когда включен сигнал тревоги.

Общее описание аппарата ИВЛ НАМІLTON-С6 Главный экран



- 1 **Группа пациентов.** Показывает выбранную группу пациентов. Коснитесь соответствующего значка, чтобы открыть окно «Пациент».
- 2 Активный режим. Показывает текущий режим аппарата ИВЛ. Коснитесь названия режима, чтобы открыть окно «Режимы».
- 3 Строка сообщений. Показывает тревоги и другие сообщения. Коснитесь сообщения, чтобы открыть окно «Тревоги» > «Буфер» и вызвать справку на экране.
- 4 Панели графиков. Кривые в реальном времени, петли, тренды, интеллектуальные панели. Коснитесь графика, чтобы сменить экран.
- 5 Значок «i». Отображается, когда имеются непросмотренные тревоги. Коснитесь значка, чтобы отобразить информацию о тревоге и вызвать справку на экране.
- 6 Кнопка «Цель». Доступ к настройкам и параметрам режима INTELLiVENT-ASV.
- 7 Кнопка «Режим». Доступ к окну «Режимы».
- 8 Параметры активного режима.
- 9 Кнопки окон. Открывают окна «Мониторинг», «Графики», «Инструм-ты», «События», «Система», «Тревоги», «Управление». В окне «Управление» отображается информация о состоянии пациента, а также настройки TRC и апноэ.
- 10 Источник питания. Отображает активные и доступные источники питания, а также дату и время. Коснитесь, чтобы открыть окно «Система» > «Инфо».
- 11 Индикатор временного отключения звуковой сигнализации. Информирует о том, что звуковая сигнализация временно отключена и показывает время, оставшееся до включения звуковых сигналов. Коснитесь, чтобы открыть окно «Тревоги» > «Буфер».
- 12 Значки быстрого доступа. Коснитесь, чтобы вернуться на главный экран (кнопка «Главный») или получить доступ к окнам «IntelliCuff» или «Увлажнитель».
- 13 Основные отслеживаемые параметры («ММР») Изменяемые данные мониторинга. Коснитесь значка «ММР», чтобы открыть окно «Тревоги».

2. Состояния значков/ярлыков быстрого доступа

Коснитесь значка/ярлыка быстрого	Чтобы отобразить…
доступа на главном экране	
††	Окно «Управление» > «Пациент»
Название режима	Окно «Режимы»
Любой ММР	Окно «Тревоги» > «Граница 1»
Значение SpO2 (в окне основных мониторируемых параметров)	Окно «Тревоги» > «Граница 2»
Любой график (кривая, петля, тренд, интеллектуальная панель)	Окно выбора графиков
	Окно «Система» > «Инфо 1»
(любой отображаемый значок аккуму-	
ляторов)	
2017-08-07 07:11:58	Окно «Система» > «Настройки» > «Дата и Время»

2. Состояния значков/ярлыков быстрого доступа

Коснитесь значка/ярлыка быстрого	Чтобы отобразить…
доступа на главном экране…	
і 🔉 или 1:40	Окно «Тревоги» > «Буфер»
Сообщение о тревоге в окне «Тревоги» > «Буфер»	Экранные инструкции по устранению причин срабатывания тревоги
ñ	Возврат вида экрана и параметров графиков в исходное состояние, указанное для вы- бранной конфигурации быстрой настройки.
	Окно «Система» > «IntelliCuff» [*]
Y	Состояния значков описаны на следующей странице.
	Окно «Система» > «Увлажнитель»**
	Состояния значков описаны на следующей странице.

* Если подсоединено устройство IntelliCuff

** Если подсоединен увлажнитель HAMILTON-H900

2. Состояния значков/ярлыков быстрого доступа

Состояние значка IntelliCuff	Описание	Состояние значка HAMILTON- H900	Описание
$\langle \rangle$	<i>Затемнен.</i> Устройство IntelliCuff не подсое- динено.		<i>Затемнен.</i> Увлажнитель не подсоединен.
<	Манжета пуста. Устройство IntelliCuff подсоеди- нено, но выключено.	$\langle \rangle$	<i>Только контур.</i> Увлажнитель подсоединен, но выключен.
$\langle \bullet \rangle$	Белый. Устройство IntelliCuff подключено и готово к работе.		<i>Белый.</i> Увлажнитель подключен и го- тов к работе.
$\langle \phi \rangle$	Желтый. Активна относящаяся к устрой- ству IntelliCuff тревога низкой или средней приоритетности.		Желтый. Активна относящаяся к увлаж- нителю тревога низкой или средней приоритетности.
$\boldsymbol{\diamondsuit}$	Красный. Активна относящаяся к устрой- ству IntelliCuff тревога высокой приоритетности.		Красный. Активна относящаяся к ув- лажнителю тревога высокой приоритетности.

Настройка аппарата ИВЛ 1 Подключение увлажнителя



Задняя/нижняя панель увлажнителя



- 1 Монтажный кронштейн
- 2 Разъем питания от источника переменного тока
- 3 Порт СОМ и коммуникационный кабель
- 4 Проводник выравнивания потенциалов

Если используется увлажнитель HAMILTON-H900, он функционирует совместно с аппаратом ИВЛ.[•] См. стр. 36.

^{*} Доступно не во всех странах

3. Настройка аппарата ИВЛ

3.2 Сборка и установка комплекта клапана выдоха



Установка комплекта клапана выдоха

 Удерживайте корпус клапана выдоха и наденьте на него силиконовую мембрану (1).

Металлическая пластина должна быть видна и расположена сверху.

 Вставьте корпус в порт выдоха (2) и поверните его по часовой стрелке так, чтобы он зафиксировался (3).

3. Настройка аппарата ИВЛ

3.3 Подсоединение дыхательного контура (с увлажнителем и тепловлагообменником с фильтром)



- 1 Порт вдоха *к пациенту*
- 2 Порт выдоха от пациента
- 3 Комплект клапана выдоха
- 4 Порты подсоединения датчика потока
- 5 Бактериальный фильтр
- 6 Подсоединение патрубка вдоха к увлажнителю
- 7 Нагреваемый патрубок вдоха с температурным датчиком, к пациенту
- 8 У-образный коннектор
- 9 Нагреваемый патрубок выдоха
- 10 Калибровка СО2-датчика/адаптера
- 11 Датчик потока
- 12 Увлажнитель
- 13 Коаксиальный патрубок вдоха/выдоха
- 14 Удлинитель патрубка выдоха
- 15 Тепловлагообменник с фильтром

3. Настройка аппарата ИВЛ

3.4 Дыхательные контур (для кислородной терапии с высокой скоростью потока)



- 1 Порт вдоха *к пациенту*
- 2 Порт выдоха от пациента
- 3 Комплект клапана выдоха
- 4 Бактериальный фильтр
- 5 Подсоединение патрубка вдоха к увлажнителю
- 6 Нагреваемый патрубок вдоха с температурным датчиком, к пациенту
- 7 У-образный коннектор
- 8 Нагреваемый патрубок выдоха
- 9 Адаптер
- 10 Назальная канюля
- 11 Застежка для крепления трубки
- 12 Увлажнитель

3. Настройка аппарата ИВЛ

3.5 Подсоединение внутреннего пневматического небулайзера (дополнительно)



- Патрубок вдоха (или коаксиальный патрубок вдоха/ выдоха)
- 2 Небулайзер (пример)
- 3 Соединительная трубка для подключения к аппарату ИВЛ
- 4 Датчик потока

Фильтр вдоха не показан.

Подробные сведения об использовании небулайзера Aerogen приведены в Инструкциях по эксплуатации небулайзера Aerogen Solo/Aerogen Pro.

Настройка аппарата ИВЛ Подключение СО2-датчика для основного потока







Прикрепление адаптера воздуховода к датчику CO2

- Подсоединение к порту СО2 на панели подключения устройств аппарата ИВЛ
- 2 Адаптер воздуховода
- 3 СО2-датчик

Подключение СО2-датчика/ адаптера к дыхательному контуру

СО2-датчик можно устанавливать перед датчиком потока или за ним в соответствии с протоколом вашего учреждения.

3. Настройка аппарата ИВЛ

3.7 Подключение пульсового оксиметра SpO2 (Masimo SET) компоненты пульсового



Компоненты пульсового оксиметра Masimo SET

- Адаптер для подключения оксиметра
- 2 Порты для подключения кабелей
- 3 Датчик и кабель
- 4 Кабель пациента (подключается к адаптеру и датчику)
- 5 Кабель адаптера (подключает адаптер к порту SpO2 на панели подключения устройств аппарата ИВЛ)
- 6 Держатель кабеля датчика

Подсоединение кабелей

 Подсоедините кабель пациента и кабель датчика к аппарату ИВЛ, как показано на рисунке.

3. Настройка аппарата ИВЛ

3.8 Подключение пульсового оксиметра SpO2 (Nihon Kohden)







Компоненты пульсового оксиметра Nihon Kohden

- Кабель адаптера (подключает адаптер (2) к порту SpO2 на панели подключения устройств аппарата ИВЛ)
- 2 Адаптер
- 3 Датчик и кабель датчика

Подсоединение кабелей

 Подсоедините кабель пациента и кабель датчика к аппарату ИВЛ, как показано на рисунке.

Настройка аппарата ИВЛ Подключение устройства IntelliCuff (встроенного)



Встроенное устройство IntelliCuff имеет постоянное подключение к питанию, данным и давлению. Вам нужно лишь подсоединить трубку к ЭТ-трубке пациента и к аппарату ИВЛ.

Подключение устройства IntelliCuff (встроенного)

- Подсоедините трубку со стороны пациента к ЭТ-трубке, как показано на рисунке слева.
- Подсоедините другой конец трубки к порту IntelliCuff (1) в передней части аппарата ИВЛ.

Настройка аппарата ИВЛ 10 Включение аппарата ИВЛ



- Подключите аппарат ИВЛ к источнику питания переменного тока и источнику кислорода.
- 2 Соберите и подключите дыхательный контур пациента.
- Выполните какое-либо из указанных ниже действий.
 - Нажмите кнопку питания/ ждущего режима (1) на задней панели аппарата ИВЛ.
 - Нажмите клавишу питания/ ждущего режима (2) на передней панели монитора.

Аппарат ИВЛ начнет самотестирование, по окончании которого на экране отобразится окно «Жд.Режим».

Используйте аппарат ИВЛ только после прохождения всех тестов.

3. Настройка аппарата ИВЛ

3.11 Включение мониторинга О2, СО2 и/или SpO2



- 1 Система
- 2 Датчики
- 3 Вкл./Выкл.
- 4 Опции датчика
- 5 Тип датчика SpO2
- 6 Состояние датчика SpO2

Включение мониторинга О2, СО2 и SpO2

- 1 Коснитесь параметра «Система» > «Датчики» > «Вкл./Выкл».
- 2 Поставьте флажки в требуемых полях («Датчик O2», «СО2-датчик» и/или «Датчик SpO2») и закройте окно.

Когда адаптер подключен к аппарату ИВЛ, в поле «SpO2» всё время отображается надпись «актив.». Если область состояния пуста, адаптер не подключен.

4. Настройка параметров для пациента



- 1 Группа пациентов: «Младенец», «Взрос./Пед.», «Посл.Пац-нт»
- 2 Конфигурации быстрой настройки
- 3 Выбранный режим и группа пациентов
- 4 Пол и рост пациента, рассчитанное значение «ИдВес»*
- 5 «Подготовка»
- 6 «Запуск вентиляции» («Начать терапию», если активирован режим HiFlowO2)

* Только для опции «Взрос./Пед.».

Выбор группы пациентов и указание данных пациента

- 1 Выберите параметр «Взрос./Пед.», «Младенец» или «Посл.Пац-нт». Если выбрать опцию «Посл.Пац-нт», будут активированы параметры, которые применялись последними.
- 2 Если выбрана опция «Взрос./Пед.», коснитесь соответствующего значка пациента (мужчина или женщина) и укажите рост пациента. Аппарат ИВЛ рассчитает идеальный вес тела («ИдВес»).
- 3 Чтобы выполнить проверку перед работой, коснитесь значка «Подготовка».

5. Выполнение проверки перед началом работы

5.1 Проверка на герметичность

Первый этап

1 Коснитесь значка «Подготовка» в окне «Жд Режим».

Откроется окно «Система» > «Тест&Калиб».

- 2 Коснитесь кнопки «Герметич-ть», чтобы запустить соответствующую проверку.
- 3 Когда появится запрос, заблокируйте дыхательный контур со стороны пациента. Оставьте контур в таком состоянии до появления соответствующего запроса.

На экране отобразится значок удовлетворительного или неудовлетворительного результата, а также дата и время завершения процедуры.

×	
	2015/04/28 13:02
	2015/04/28 13:03
	2015/04/28 13:50
	2015/04/28 13:55



5. Выполнение проверки перед началом работы

5.2 Калибровка датчика потока

Второй этап

- Коснитесь кнопки «Датч.Потока», чтобы откалибровать датчик потока.
 Калибровка запустится автоматически.
- 2 Когда появится соответствующий запрос, переверните датчик потока и подсоедините его к У-образному коннектору, используя калибровочный адаптер.

Калибровка запустится автоматически.

3 После появления запроса снова переверните датчик потока и снимите калибровочный адаптер.

На экране отобразится значок удовлетворительного ✓ или неудовлетворительного × результата, а также дата и время завершения процедуры.





5. Выполнение проверки перед началом работы

5.3 Калибровка датчика О2 и проверка системы тревог

Третий этап

- 1 Если рядом со значком «Датчик О2» отображается значок 🗙, коснитесь кнопки «Датчик О2», чтобы откалибровать датчик О2.
- 2 В случае срабатывания тревоги «Нужна калибровка датчика O2» повторите калибровку.

Четвертый этап

▶ Проверьте тревоги, чтобы убедиться в правильной работе системы. Ознакомьтесь с *Руководством пользователя* аппарата ИВЛ.

После завершения калибровки и проверок аппарат ИВЛ готов к использованию.

- 5. Выполнение проверки перед началом работы
- 5.4 Действия в случае получения неудовлетворительного результата проверки перед началом работы



6. Настройка параметров вентиляции6.1 Выбор режима



- 1 Активный режим
- 2 Кнопка «Режим»
- 3 Новый режим
- 4 Кнопки «Подтвердить» и «Отмена»

Изменение режима

- 1 В окне «Режимы» выберите требуемый режим вентиляции
- 2 Выберите «Подтвердить».

Откроется окно «Управление».

Кнопки «Подтвердить» и «Отмена» отображаются только при выборе нового режима.

6. Настройка параметров вентиляции6.2 Просмотр и корректировка параметров режима



Окно «Управление»

Откорректировать параметры режима можно в любое время в процессе вентиляции, коснувшись кнопки **«Управление»**.

Подробная информация о настройках параметров приведена в *Руководстве пользователя* аппарата ИВЛ.

Регулировка параметров

- 1 Внесите необходимые изменения.
- 2 Коснитесь кнопки «Подтвердить», если она отображается.

Активируется новый режим.

Кнопки **«Подтвердить» и «Отмена»** отображаются только при выборе нового режима.

Начало вентиляции

 Коснитесь кнопки «Запуск вентиляции», чтобы начать вентиляцию.

6. Настройка параметров вентиляции6.4 Просмотр и корректировка границ тревог



- 1 Тревоги
- 2 Граница 1, 2
- 3 Текущее мониторируемое значение
- 4 Кнопка «Авто»
- 5 Красная или желтая полоса указывает на то, что значение мониторируемого параметра выходит за пределы допустимого диапазона
- 6 Символ отключения тревоги отображается, когда для границы тревоги выбрана опция «Выкл.»

Просмотр тревог

1 Коснитесь кнопки «Тревоги» (1).

Откроется окно «Тревоги» > «Граница 1».

2 Установите надлежащие границы тревог.

Изменение границ тревог «Высокое давление» и «Vt выс» может повлиять на эффективность ИВЛ. См. следующую страницу.

6. Настройка параметров вентиляции

6.4 Просмотр и корректировка границ тревог

Тревога «Высокое давление»

Аппарат ИВЛ рассчитывает безопасную границу для регулировки давления на вдохе по формуле «верхняя граница тревоги «Давление» минус 10 смН2О» и не превышает это значение. Исключением является дыхание со вздохами, при котором аппарат ИВЛ может устанавливать давление на вдохе на 3 смН2О ниже верхней границы тревоги «Давление».







Тревога «Высокий Vt»

Ограничение объема вдоха составляет 150% от заданной границы тревоги «Высокий Vt». Изменение границы тревоги «Высокий Vt» может ограничить объем вдоха. В режимах NIV ограничение объема отключено.

7. Использование устройства IntelliCuff 7.1 Окно «IntelliCuff» ¹ ³



Режимы устройства IntelliCuff

- 1 Значок быстрого доступа к устройству IntelliCuff
- 2 Система
- 3 IntelliCuff
- 4 Режимы: «Выкл.», «Авто», «Вручную»
- 5 «Давл. в манжете»/ «Удерж. Давл.»
- 6 Рпик
- 7 Рманж
- 8 Параметры давления: «Отн. давл.», «Мин. давление», «Макс. давление»
- 9 «Сдутие» и «Задержка»

Режим «Авто». Аппарат динамически регулирует давление в манжете, чтобы поддерживать его в пределах заданных значений. Давление определяется относительно показателя «Рпик».

Режим «Вручную». Оператор задает давление в манжете. Аппарат поддерживает это давление независимо от текущего давления в дыхательных путях.

7. Использование устройства IntelliCuff7.2 Выполнение маневра задержки



- 1 Система
- 2 IntelliCuff
- 3 Задержка
- 4 Удерж. Давл.
- 5 Строка состояния таймера задержки

Задержка временно увеличивает давление в манжете на заданную величину в течение 5 минут. По умолчанию аппарат прибавляет 5 смН2О к текущему заданному давлению.

Выполнение маневра задержки

В окне «Система» > «IntelliCuff» коснитесь кнопки «Задержка». В строке состояния начнется обратный отсчет оставшегося времени задержки.

По окончании задержки устройство IntelliCuff подаст звуковой сигнал, строка состояния исчезнет, а давление вернется к ранее установленному значению.

7. Использование устройства IntelliCuff7.3 Сдутие манжеты



Прежде чем выключать устройство IntelliCuff или аппарат ИВЛ, сначала необходимо сдуть манжету. Когда манжета сдуется, устройство можно отключить.

Сдутие манжеты

- В окне «Система» > «IntelliCuff» коснитесь опции «Сдутие» (1).
- 2 Подтвердите сдутие, коснувшись опции «Да».

Когда манжета полностью сдута, значение «Рманж» составляет 0.

Использование увлажнителя НАМІLTON-Н900 0кно «Увлажнитель»



- Значок быстрого доступа к увлажнителю
- 2 Система
- 3 Увлажнитель
- Режимы работы: «Инвазивный» (выбран), «NIV»
- 5 Режимы управления: «Выкл.», «Авто» (выбран), «Вручную»
- 6 Параметр «Установл. темп.»
- 7 Параметр «Т увлаж.»
- 8 Параметр «Градиент Т»
- 9 Параметр «Т У коннектор»
- Дыхательный контур (показан инвазивный)
- 11 Поле «Повышение температуры на выдохе»

8. Использование увлажнителя HAMILTON-H900

8.2 Работа и режимы управления

Режимы работы («Инвазивный», «NIV»)

Режим работы определяет:

- первичные настройки температуры;
- допустимый диапазон температур.

Увлажнитель *автоматически* переключается в режим, в котором работает аппарат ИВЛ.

Режим можно изменить в любое время.

Параметры дыхательного контура, который отображается в окне «Увлажнитель», соответствуют выбранному режиму.

Автоматические и задаваемые вручную контролируемые параметры

Параметры температуры на выходе из камеры увлажнителя и температурный градиент:

- либо загружаются из настроек по умолчанию увлажнителя (в режиме «Авто»);
- либо задаются вручную оператором (в режиме «Вручную»).

Если выбрана опция «Авто», параметры температуры в окне «Система» > «Увлажнитель» неактивны.

В обоих случаях увлажнитель автоматически регулирует температуру, чтобы достичь заданных значений.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае изменения режима работы автоматически применяется параметр «Авто». Для нового режима работы автоматически применяются настройки по умолчанию.

8. Использование увлажнителя НАМІLTON-Н900 8.3 Изменение показателя влажности с помощью параметров температуры

Параметр	Описание
Установл. темп.	Температура на выходе из камеры увлажнителя. Чем выше значения, тем больше показатель абсолютной влажности.
Градиент Т	Разница температур на выходе из камеры увлажнителя и со стороны У-образного коннектора. Чем больше значение, тем меньше конден- сация.
Повышение температуры на выдохе	Если этот параметр выбран, температура в патрубке выдоха повыша- ется для уменьшения конденсации.

Ручная установка параметров влажности

- Выполните какое-либо из указанных ниже действий.
 - В окне «Система» > «Увлажнитель» (стр. 36), коснитесь кнопки «Вручную», затем выберите значения «Установл. темп.», «Градиент Т» и при необходимости установите флажок для опции «Повышение температуры на выдохе».
 - Измените настройки непосредственно на увлажнителе.

В таком случае автоматически активируется режим «Вручную».

9. Мониторинг состояния пациента9.1 Просмотр данных пациента



- 1 Основные мониторируемые параметры («ММР»), настраиваемые
- 2 «SpO2» (если выбрано)
- 3 Панель «Динам. Легк.»
- 4 Кривые, настраиваемые
- 5 Панель «Сост. Вент»
- 6 Окно «Мониторинг», отображает все доступные данные мониторинга

Не показано: панель «Мониторинг» («SMP»), настраиваемая

На главном экране отображаются основные сведения о состоянии пациента.

9. Мониторинг состояния пациента9.2 Панель «Динам. Легк.»



* Когда подсоединено устройство IntelliCuff ** Когда активирован параметр SpO2

и подсоединен датчик

- 1 «Пол», «Рост», «ИдВес»
- Визуализация податливости легких в реальном времени
- 3 Индикатор манжеты*
- 4 Визуализация сопротивления в дыхательных путях в реальном времени
- 5 Триггер пациента (диафрагма)
- 6 Индикация состояния сердца и пульса**
- 7 Значения параметров

Индикация в реальном времени

- Дыхательный объем
- Податливость легких
- Сопротивление
- Инициируемые пациентом вдохи
- Частота сердечных сокращений
- Давл. в манжете

Легкие расширяются и сжимаются в соответствии с дыхательными действиями пациента.

- 9. Мониторинг состояния пациента
- 9.3 Динамическое легкое: сопротивление, податливость



- 1 Нормальное сопротивление
- Умеренно высокое сопротивление
- 3 Высокое сопротивление



- 1 Низкая податливость
- 2 Нормальная податливость
- 3 Высокая податливость

9. Мониторинг состояния пациента 9.4 Просмотр тревог В буфере отоб



- Тревой
 2 Буфер
- 3 Значок «і» (при активных тревогах не отображается)
- 4 Строка сообщения с тревогой
- 5 Тревога высокой приоритетности (красная)
- 6 Тревога средней или низкой приоритетности (желтая)
- 7 Окно с инструкциями касательно выбранной тревоги

В *буфере* отображаются *активные* тревоги. Сообщения активных тревог поочередно отображаются в строке сообщений.

Просмотр активных тревог

Выполните одно из указанных ниже действий.

- Коснитесь строки сообщений.
- Выберите опцию «Тревоги» > «Буфер».

В окне «События» > «Тревоги» отображаются все ранее сработавшие (в настоящее время не активные) тревоги.

Просмотр ранее сработавших (неактивных) тревог

Выполните одно из указанных ниже действий.

- Коснитесь значка «і».
- Выберите опцию «События» > «Тревоги».

Просмотр окна справки

• В буфере коснитесь тревоги.

На экране появится соответствующая страница справки.

Глоссарий

Параметр	Определение
ETS	Чувствительность экспираторного триггера. Выраженный в процентах коэффициент максимальной скорости потока на вдохе, при котором аппарат ИВЛ переходит от фазы вдоха в фазу выдоха.
F-триггер	Инспираторный поток пациента, который инициирует аппаратный вдох.
I:E	Соотношение времени вдоха и выдоха. Применяется к принудительным вдохам, когда аппарат ИВЛ надлежащим образом настроен.
O2	Концентрация кислорода в подаваемой газовой смеси.
Р-рамп	Время достижения давления. Время, необходимое для достижения заданного давления на вдохе.
Р-триггер	Это падение давления в дыхательных путях, когда пациент пытается вдохнуть, вследствие которого аппаратом ИВЛ инициируется вдох.
PEEP/CPAP	Положительное давление в конце выдоха.
Рвысок	Настройка высокого давления в режимах APRV и DuoPAP. Абсолютное значение давления, включая РЕЕР.
Ринсп	Давление (дополнительно к PEEP/CPAP), которое применяется в фазе вдоха. Применяется в режимах PSIMV+ PSync и NIV-C/B.
Рнизк	Параметр низкого давления в режиме APRV.
Рподдерж	Поддержка давлением применяется к спонтанному дыханию в режимах SPONT, NIV и SIMV+.
Руправл	Давление дополнительно к «РЕЕР/СРАР».

Глоссарий

•

Параметр Определение

Твд	Время вдоха, в течение которого выполняется подача газовой смеси в требуемом объеме (время достижения заданного оператором целевого дыхательного объема «Vt» или значения «Руправл»). Используется вместе с параметром «Частота» для установки времени дыхательного цикла.
Твд макс	Максимальное время вдоха для дыхательных движений с переключением на выдох по потоку для неонатальной вентиляции в режимах NIV, NIV-C/B и SPONT.
Твд паузы	Продолжительность инспираторной паузы или плато. Применяется к принудительным вдохам с контролем по объему, когда аппарат ИВЛ надлежащим образом настроен.
Твысок	Продолжительность работы при более высоком уровне давления («Рвысок») в режимах DuoPAP и APRV.
Тнизк	Продолжительность работы при более низком уровне давления «Рнизк» в режиме APRV.
Vt	Дыхательный объем, подаваемый во время вдоха в режимах (S)CMV+ и SIMV+.
Вздох	Вдохи, выполняемые с регулярным интервалом (каждые 50 вдохов) при давлении, которое не более чем на 10 смН2О превышает давление при вдохах без вздохов, в соответствии с заданной верхней границей тревоги «Давление».
ДвАSVvмакс	Максимальное значение давления для режима ASV. При изменении значения «ДвASVvмакс» или границы тревоги «Давление» автоматически изменяются и другие параметры. Для верхней границы тревоги «Давление» в обязательном порядке устанавливается значение, которое на 10 смH2O превышает значение «ДвASVvмакс».
%МинОбъ	Процентное отношение подаваемого минутного объема в режиме ASV. Аппарат ИВЛ использует параметры «%МинОбъ», «Рост» и «Пол» для расчета целевого минутного объема вентиляции.
Пат. потока	Паттерн потока при подаче газа. Применяется к принудительным вдохам с контролем по объему.

Глоссарий

•

Параметр Определение

• • • • • • • • • • • •	
Пауза	Инспираторная пауза или плато (процент от общего времени дыхательного цикла). Применяется к принудительным вдохам с контролем по объему, когда аппарат ИВЛ надлежащим образом настроен.
Пиков. поток	Пиковая (максимальная) скорость потока на вдохе. Применяется к принудительным вдохам с контролем по объему, когда аппарат ИВЛ надлежащим образом настроен.
Пол	Пол пациента. Используется для вычисления идеального веса тела («ИдВес») взрослых и педиатрических пациентов.
Поток	Во время кислородной терапии с высокой скоростью потока пациенту непрерывно подается медицинский газ со стабильной скоростью (в л/мин).
Резервная вентиляции при апноэ	Функция, которая обеспечивает вентиляцию, если по истечении регулируемого времени апноэ дыхательные попытки не были обнаружены. Если функция «Backup» включена, контролируемые параметры рассчитываются на основе показателя «ИдВес» пациента.
Рост	Рост пациента. Используется для расчета показателя идеального веса тела («ИдВес»), необходимого для работы режима ASV и определения параметров, которые должны применяться при запуске вентиляции легких взрослых и педиатрических пациентов.
Частота	Частота дыхания или количество дыхательных движений в минуту.





Intelligent Ventilation since 1983

Производитель

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Switzerland (Швейцария)

2 +41 (0)58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com

624979/00-A

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Некоторые функции являются дополнительными. В некоторых странах могут быть доступны не все функции. Сведения обо всех собственных (®) и сторонних (§) товарных знаках, которые использует компания Hamilton Medical AG, можно найти на странице www.hamilton-medical.com/trademarks. © Hamilton Medical AG, 2018 г. Все права защищены.